

ノーリツ給湯暖房機 エラーコード表

給湯暖房機本体

エラーコード	説明	対処方法
01	給湯を連続60分以上運転	・給湯栓を閉め運転スイッチ「入」「切」し給湯栓を開けて下さい。
10	給排気異常(能力低下運転)	・能力低下の状態で使用はできますが安全のため点検を受けて下さい。 10年程度使用していれば、製品の交換を薦めます。
11	燃焼制御装置の非検知	・(ガス製品の場合)ガスコンロ等の他のガス器具は点火しますか？ ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
12	給湯立ち消え安全装置作動	・運転スイッチを「切」にして下さい。 ・ガス栓、オイルタンク元栓が開いているか確認して下さい。 ・(ガス製品の場合)ガスメータ(マイコンメータ)がガス遮断していないか確認して下さい。 解消されない場合は、サービスにご依頼下さい。
14	過熱防止装置作動	・サービスにご依頼下さい。
16	給湯出湯温度異常	・運転スイッチ「入」「切」し給湯栓を開けて下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
20	残火安全装置作動	・サービスにご依頼下さい。 危険な場合がありますので運転しないで下さい
31	入水サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
32	出湯サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
61	燃焼用ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
65	水量調整弁異常	・サービスにご依頼下さい。
71	ガス電磁弁駆動回路異常	・サービスにご依頼下さい。
72	立ち消え安全装置作動	・サービスにご依頼下さい。
73	電装基板設置異常	・サービスにご依頼下さい。
76	リモコン伝送異常	・電源をコンセントから抜き挿しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
90	燃焼異常	・サービスにご依頼下さい。 使用年数によっては寿命の可能性もあります。
002	水位設定不良	・再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えるので、次回おふろの自動沸かしをするとき、浴槽内に残り湯がない状態で行って下さい。 (それ以降は残り湯があっても自動沸かしできます。)
003	運転中の停電	停電後の初回E-con(一部暖房端末からの運転)暖房運転時に表示されます。 ・熱源器リモコンの暖房スイッチを「入」にして下さい。 熱源器リモコンを使用していない場合は、再度暖房スイッチを押してOFFにして下さい。
011	給湯を連続60分以上運転	・給湯栓を閉め運転スイッチ「切」「入」して給湯栓を開けて下さい。
012	追焚を連続90分以上運転	・運転スイッチ「切」「入」して追い焚き運転をして下さい。
032	浴槽排水栓閉め忘れ	・運転スイッチの「切」「入」で復帰します。浴槽の排水栓をし、再操作をして表示が出なければ正常です。
043	暖房水不足	・暖房水を補給して下さい。 解消されない場合は、サービスにご依頼下さい。
101	給排気異常(能力低下運転)	・能力低下の状態で使用はできますが、安全のため点検を受けて下さい。 10年程度使用していれば、製品の交換を薦めます。
102	ふろ燃焼異常(能力低下運転)	・能力低下の状態では運転はできますが、安全のために早めに点検を受けてください。
103	暖房燃焼異常(警告表示)	・安全のために点検を受けて下さい。
111	給湯点火不良	・(ガス製品の場合)ガスコンロ等の他のガス器具の点火を確認して下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
112	ふろ点火不良	・(ガス製品の場合)ガスコンロ等の他のガス器具の点火を確認して下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
113	暖房(ふろ)点火不良	・運転スイッチ(暖房付きは放熱器・床暖なども)の運転を「切」にして下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
121	給湯立ち消え安全装置作動	・運転スイッチを「切」にして下さい。 ・ガス栓、オイルタンク元栓が開いているか確認して下さい。 ・(ガス製品の場合)ガスメータ(マイコンメータ)がガス遮断していないか確認して下さい。 解消されない場合は、サービスにご依頼下さい。
122	ふろ立ち消え安全装置作動	・(ガス製品の場合)ガスコンロ等の他のガス器具の点火を確認して下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
123	暖房立ち消え安全装置作動	・運転スイッチ(暖房付きは放熱器・床暖なども)の運転を「切」にして下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
140	過熱防止装置作動	・サービスにご依頼下さい。
161	給湯出湯温度異常	・運転スイッチ「切」「入」して給湯栓を開けて下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
162	自動注湯温度異常	・サービスにご依頼下さい。

エラーコード	説明	対処方法
163	暖房温度コントロール不能	・暖房配管の施工間違えを確認して下さい。 ・暖房配管の循環不良ないか確認が必要です。 ・床暖熱動弁の作動を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
170	ドレン金具逆止弁異常	・ドレン排水機構の点検が必要です。サービスにご連絡ください。
173	暖房回路漏水検知	・暖房配管などの点検が必要です。 ・暖房配管の中に空気が残っていないか(エア噛み)確認して下さい。 ・配管の漏れ点検下さい。 ・試運転時には電源リセットして解消されるか確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
190	ドレントank水位電極異常	・ドレントankの水位電極のコネクタの接続の点検が必要です。 サービスにご連絡ください。
193	電源・電装線地絡検出	・コード類の点検が必要です。 サービスにご連絡ください。
200	給湯残火安全装置作動	・サービスにご依頼下さい。 危険な場合がありますので運転しないで下さい
252	ふろ水流スイッチ異常	・サービスにご依頼下さい。
290	中和器異常	・中和器の点検が必要です。 サービスにご連絡ください。
300	F点サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
310	F点サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
311	給湯入水サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
312	ふろサーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
313	暖房低温サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
321	給湯出湯サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
322	ふろ出湯サーミスタ異常	・サービスにご連絡ください。
323	暖房高温サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
331	給湯缶体サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
332	高温検知サーミスタ異常	・サービスにご連絡ください。
342	沸騰防止サーミスタ異常	・サービスにご連絡ください。
350	オイルサーミスタ異常 給気温サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
360	給気サーミスタ異常	・サービスにご連絡ください。
390	排気サーミスタ異常	・サービスにご連絡ください。
391	バーナーセンサー異常	・サービスにご依頼下さい。
392	ふろバーナーセンサー異常	・サービスにご連絡ください。
393	暖房バーナーセンサー異常	・サービスにご依頼下さい。
411	給湯水量センサ異常	・サービスにご依頼下さい。 ※応急的にお湯張りをするには、蛇口から浴槽に水で落とし込んで、追っだきで沸かしてください。
412	注湯水量センサ異常	・サービスにご依頼下さい。
430	ドレントank水位電極異常	・ドレントankの水位電極のコネクタの接続の点検が必要です。 サービスにご連絡ください。
432	水位センサ異常	・サービスにご依頼下さい。
433	暖房水位電極異常	・サービスにご依頼下さい。
502	UVランプ切れ	・サービスにご連絡ください。
510	ガス電磁弁異常	・サービスにご連絡ください。
512	UVランプ寿命警告	・UVランプの交換が必要です。 サービスにご連絡ください。
540	三方弁異常	・サービスにご連絡ください。
542	三方弁異常	・サービスにご依頼下さい。
543	暖房回路漏水検知(多量)	・サービスにご依頼下さい。
562	ふろ自動注湯流量異常	・給水元栓が開いているか、断水や水道凍結していないか(蛇口から水が出るか)を確認して下さい。 ・運転スイッチ「入」「切」し再度自動運転を行なって下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
563	暖房熱動弁異常(自動試運転時)	・サービスにご依頼下さい。
570	三方弁異常	・サービスにご連絡ください。
580	浴槽三方弁ユニット異常	・浴槽三方弁ユニットの点検が必要です。 サービスにご連絡ください。
610	燃焼用ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
611	給湯燃焼ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
612	ふろ燃焼ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
613	暖房燃焼ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
632	ふろ循環不良	・浴槽のお湯(水)を循環アダプターより上まで入れて下さい。 ・循環アダプターのフィルター詰まりを確認してフィルター掃除をして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
640	ドレンポンプ異常	・ドレン排水ポンプの点検が必要です。サービスにご連絡ください。
642	ふろポンプ異常	・ふろ循環ポンプの点検が必要です。サービスにご連絡ください。
643	暖房ポンプ異常	・サービスにご依頼下さい。

エラーコード	説明	対処方法
651	水量サーボ異常	・サービスにご依頼下さい。
652	流量調整弁異常	・サービスにご連絡ください。
661	バイパス水量サーボ異常 分配弁異常	・サービスにご依頼下さい。 ※設定より高い温度が出る恐れがありますので、火傷等にご注意下さい。
700	電装基板異常	・リモコン型番が適合しているか確認して下さい。 ・電源をコンセントから抜き挿しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
710	燃焼制御回路	・サービスにご依頼下さい。
720	燃焼制御回路異常	・サービスにご依頼下さい。
721	給湯立ち消え安全装置回路異常	・サービスにご依頼下さい。
722	ふろ立ち消え安全装置回路異常	・サービスにご依頼下さい。
723	暖房立ち消え安全装置回路異常	・サービスにご依頼下さい。
723	燃焼検出装置系統異常	・サービスにご依頼下さい。
730	電装基板設定異常	・電源をコンセントから抜き挿しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
733	Eコン地絡	・電源をコンセントから抜き挿しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
733	電気制御系統異常	・サービスにご依頼下さい。
738	デブスイッチ途中切替異常	・サービスにご依頼下さい。
760	リモコン伝送異常	・電源をコンセントから抜き挿しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
763	インテリジェント通信不良	・サービスにご依頼下さい。
764	暖房端末機器側不良	エラー発生する暖房機器の型式を、ご確認しサービスにご依頼下さい。
900	点火前診断	・給気口・排気口が閉鎖奥されていないか確認して下さい。 解消されない場合は、サービスにご依頼ください。
901	給湯燃焼異常(出力低下)	・サービスにご依頼下さい。 使用年数によっては寿命の可能性もあります。
902	ふろ燃焼異常/高温検知	・サービスにご連絡ください。 ・使用年数によっては、寿命の可能性もあります。
903	暖房燃焼異常(警告表示、燃焼停止)	・サービスにご依頼下さい。
910	浴槽三方弁ユニット接続異常	・浴槽三方弁の点検が必要です。サービスにご連絡ください。
920	中和器寿命予告	・中和器の寿命が近づいています。サービスにご連絡ください。
930	中和器寿命告知(機器停止)	・中和器の交換が必要です。サービスにご連絡ください。
991	給湯燃焼異常(機器停止)	・サービスにご依頼下さい。 使用年数によっては寿命の可能性もあります。
992	ふろ燃焼異常(機器停止)	・サービスにご連絡ください。 ・使用年数によっては、寿命の可能性もあります。
993	暖房燃焼異常(機器停止)	・サービスにご依頼下さい。
00H	暖房試運転中	暖房関連の試運転動作中の表示です。 試運転時に表示されるのは正常です。
00F	水張り動作時に表示	暖房試運転時に表示されるのは正常です。 水張りスイッチをOFFすれば表示は消えます。運転スイッチをリセットしても表示は消えません。
LLL	ガス未開栓でのふろ自動試運転	ガス未開栓でふろ自動試運転を行い、水で水位設定完了した場合にLLL表示となります。 その場合は正常です。
LL0	給油お知らせ (FC-1接続時) (運転OFF時のみ表示される機種あり)	・オイルタンクに灯油を補給してください
E01	給湯入水サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
E02	給湯出湯サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
E03	給湯立ち消え安全装置作動	・サービスにご依頼下さい。
E05	給湯を連続60分以上運転	・給湯栓を閉め運転スイッチ「切」「入」して給湯栓を開けて下さい。
E06	燃焼制御装置非検知	・(ガス製品の場合)ガスコンロ等の他のガス器具の点火を確認して下さい。 ・ガスメータ、ガス元栓、オイルタンク元栓等を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
E07	燃焼用ファン異常	・サービスにご依頼下さい。
E09	ふろサーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
E10	暖房試運転中	暖房関連の試運転動作中の表示です。 試運転時に表示されるのは正常です。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
E11	暖房高温サーミスタ異常	・サービスにご依頼下さい。
E15	暖房回路漏水検知(多量)	・サービスにご依頼下さい。
E16	暖房水位検出装置系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E17	自動注湯温度異常	・サービスにご依頼下さい。
E18	缶体温度センサー系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E19	即出湯循環不良	・サービスにご依頼下さい。
E20	3方弁系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E21	落とし込み用水量サーボ異常	・サービスにご依頼下さい。
E22	水位センサー系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E23	三方弁リミッタ異常	・サービスにご依頼下さい。

エラーコード	説明	対処方法
E24	浴槽排水栓閉め忘れ	・運転スイッチの「切」「入」で復帰します。浴槽の排水栓をし、再操作をして表示が出なければ正常です。
E26	タンクフロートスイッチ信号異常	・サービスにご依頼下さい。
E27	落とし込み水量センサー系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E28	自動注湯異常	・水道元栓を確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
E29	落とし込み水量センサー異常	・サービスにご依頼下さい。
E36	燃焼検出装置系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E38	過熱防止装置作動	・サービスにご依頼下さい。
E0L	暖房(ふろ)点火不良	・運転スイッチを「切」にして下さい。・ガス栓、が開いているか確認して下さい。 ・ガスメータ(マイコンメータ)がガス遮断していないか確認して下さい。 解消されない場合は、サービスにご依頼ください。
E0H	追焚連続90分以上運転	・運転スイッチ「切」「入」し追い焚き運転をして下さい。
E0C	ふろ追焚循環不良	・浴槽のお湯(水)を循環アダプターより上まで入れて下さい。 ・循環アダプターのフィルター詰まりを確認してフィルター掃除をして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
E0E	ふろ燃焼検出装置系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E0F	タンクフロートスイッチ信号異常	・給湯栓を開いて出るかどうか確認して下さい。 ・給水管の凍結や給水元栓が止まっているなど確認して下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
E0P	ふろ燃焼用ファン系統の異常	・サービスにご依頼下さい。
E1P	リモコン接続時の本体操作コネクター抜き忘れ	・今まで正常に使用できていた場合、サービスにご依頼下さい。
E2C	給湯用水量センサー系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E2E	給湯水量サーボ系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E2F	バイパス水量サーボ系統異常	・サービスにご依頼下さい。
E2L	水位設定不良	・浴槽の水を抜いた後、コンセントを抜き差ししてふろ自動運転をして下さい。
U3H	リモコン、コントローラ系統伝送通信不良	・今まで使用していた場合には電源をコンセントを抜き差しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
U3L	リモコン、コントローラ系統伝送通信不良	・今まで使用していた場合には電源をコンセントを抜き差しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
U3P	リモコン、コントローラ系統伝送通信不良	・今まで使用していた場合には電源をコンセントを抜き差しして下さい。 解消されない場合にはサービスにご依頼下さい。

床暖房リモコン

エラーコード	説明	対処方法
034	試運転時異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
104	高温異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
164	床温センサ異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
314	室温サーモ異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
324	床温サーモ異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
334	戻り温度サーミスタ異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
344	床温センサ異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
644	循環ポンプ回転数異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
764	通信異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
914	温水配管異常	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。
970	試運転時間内未完了	・今まで使用していた場合には、熱源器と床暖房リモコンの電源をコンセントを抜き挿して下さい。 消されない場合にはサービスにご依頼下さい。